

## Empfohlene Leinendurchmesser

Regatta	Segelfläche [m²]									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Racer Pro	-	-	8	8	8	10	10	12	12	14
Racer	-	6	8	10	10	12	12	14	14	16
Regatta 2000	5	6	8	10	10	12	12	14	14	16
Dynamic Plus	6	8	10	12	14	14	14	-	-	-
Herkules (Color)	8	10	12	14	16	18	20	20	22	24

Cruising	Segelfläche [m²]									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Racer	-	6	8	10	10	12	14	14	16	16
Regatta 2000	5	6	8	10	10	12	12	14	14	16
Dynamic Plus	6	8	10	12	14	14	14	-	-	-
Herkules (Color)	6	8	10	12	14	14	14	16	16	18
Top-Cruising	6	8	10	12	14	14	14	16	16	18
Top-Cruising (Color)	6	8	10	12	14	14	14	16	16	18
Seastar	6	8	10	12	14	14	16	18	18	20
Seastar Color	6	8	10	12	14	14	16	18	18	20

Für Achterholer einen Durchmesser stärker wählen!



**Achtung:** Immer den passenden Stopper für den jeweiligen Tauwerkdurchmesser wählen bzw. entsprechend anpassen. Bei falscher Dimensionierung ist eine Beschädigung des Tauwerks möglich.